

## Download dati da MiniLAP vers R.

 Collegare il cavo seriale al PC. Se il PC non è dotato di porta seriale utilizzare un convertitore USB/Seriale. ATTENZIONE: non utilizzare convertitori USB/PS2. Il miniLAP deve essere collegato COMUNQUE al cavo seriale dato in dotazione che ha la giusta piedinatura



- 2) Lanciare Danas (solo dopo aver già connesso l'eventuale convertitore)
- 3) Alimentare il miniLAP con una alimentazione 12V
- 4) Accendere il miniLAP e andare in Dati $\rightarrow$  Download
- 5) Sul display apparirà "minilap pronto per la connessione"
- 6) In Danas andare su Online→COM e fare "Cerca". Dare l'ok una volta trovata la porta
- In Danas andare in Online→Download dati e selezionare miniLAP e fare connetti e poi download.

## Se Danas non vede il miniLAP

- 1) controllare che il miniLAP sia acceso e in download
- 2) controllare che il cavo sia connesso bene da entrambe le parti
- 3) Se si usa un convertitore USB/Seriale
- Verificare che i driver siano stati installati
- Verificare che Windows veda correttamente il convertitore. Per farlo andare su "Avvio/Start" quindi "Impostazioni "e "Pannello di Controllo" (Windows XP). Entrare in "Sistema":



e Modifica Visualizza Preferiti S	trumenti ?						
) Indietro 🔹 🕥 - 🍺 🔎 🤉	Ierca 🌔 Car	telle 🛄 🕶					
rizzo 📴 Pannello di controllo							~
Pannello di controllo 🛞	۲		P	*	1	-	-
Passa alla visualizzazione per categorie	Centro sicurezza PC	Connessioni di rete	Data e ora	Dispositivi Bluetooth	Installazione applicazioni	Installazione guidata rete	Installazione hardware
Vedere anche			<b>\$</b>	Logitech	C	<b>@</b>	B
Windows Update	Installazione rete senza fili	Intel(R) GMA Driver for	Java	Logitech Came	Mouse	Nero BurnRights	Operazioni pianificate
<ul> <li>Guida in linea e supporto tecnico</li> </ul>	<b>I</b>				-	<b>\$</b>	
	Opzioni cartella	Opzioni internazio	Opzioni Internet	Opzioni mode	Opzioni rispar	Perforante di gioco	Posta elettronica
	Ø			T	2		்
	QuickTime	Scanner e fotocam	Schermo	SigmaTel Audio	Sintesi e riconoscime	Sistema	Software Updates
		-	Ø,	(m)	1	2°)) ∎	3
	Stampanti e fax	Strumenti di amministrazi	Suoni e periferic	Symantec LiveUpdate	Tastiera	Utilità della scheda WL	Windows CardSpace
	6						
	Windows	Wireless WAN					

...e quindi in "Hardware".

prietà del	sistema		?	
	Ripristino configurazi	ione di sistema		
Aggion	namenti automatici 🛛 🦯	Connessio	ne i mota	
Generale	Nome computer	Hardware	Avanzate	
Gestione pe	riferiche			
S G h p	estione periferiche visualizza ardware installate nel comput eriferiche per modificare le pri	un elenco di tutte li er Utilizzare Gestio oprietà delle periferi Gestione per	e periferiche he che. iferiche	
L in p	a firma driver consente di ver stallano siano compatibili cor onsente di configurare la con er i driver. Firma driver	ificare che i driver c n Windows. Window nessione a Window Windows II	he si vs Update vs Update pdate	
Profili hardw	are profili hardware consentono o verse configurazioni hardwar	di impostare e memo	rizzare	
Ť	-	Profili hard	ware	

- Cliccare su "Gestione Periferiche" e verificare che alla voce COM sia presente il convertitore: collegandolo e rimuovendolo dovrebbe comparire e scomparire una porta dall'elenco



## Se il file scaricato risulta vuoto

ATTENZIONE: il miniLAP di default è impostato su registrazione= OFF quindi non registra le traiettorie. Per attivare la registrazione andare nel menu Dati e scegliere ON dalla voce Registrazione prima di entrare in pista