

## Istruzioni per aggiornamento Chrome Lite/Plus/Pro/Pro2

Come primo passo, verificare se sia necessario o meno l'aggiornamento:

- entrare nel menù e quindi nella pagina opzioni
- verificare se la versione firmware e software coincidono con quelle presenti sul sito (per quanto riguarda la versione firmware conta il numero prima del trattino, ad esempio "114-7" indica la versione 114)

Una volta stabilito che è necessario un aggiornamento procedere come segue:

- prendere una chiavetta USB vuota, formattata exFat
- scaricare su pc l'aggiornamento firmware o software richiesto (è necessario fare un aggiornamento alla volta)
- scompattare il file ed estrarre i file sulla chiavetta vuota. **Estrarre e spostare su chiavetta i singoli file, NON eventuali cartelle**
- inserire la chiavetta nel Chrome
- entrare nel menù e quindi nella pagina Opzioni
- lanciare l'aggiornamento
- aspettare la conclusione dell'aggiornamento: attenzione, rimuovere la tensione in questa fase potrebbe rendere inutilizzabile il cruscotto
- **impostare un tempo di stand-by di 0 ore** (qualora fosse stato impostato diversamente) nella pagina Opzioni
- spegnere il chrome attendendo che sia completamente spento
- riavviare verificando nel menu opzioni l'avvenuto aggiornamento

Qualora fosse necessario procedere ad entrambi gli aggiornamenti, partire dall'aggiornamento firmware quindi cancellare la chiavetta e procedere con l'aggiornamento software seguendo in entrambi i casi le istruzioni riportate qui sopra.